

BL21: Vaskerutiner for ZEB- bygningen

Ansvarlig: Mona Gaarder tlf. 45769

REGLER

- Ta ned vask hver morgen eller når vaskekurvene er fulle nok
- Vask i vaskemaskinen.
- Sett til tørk i tørkeskap
- Etter tørking, fordel til skap, autoklaving og tørrsterilisering.
- Ta ned flytende bakterieavfall fra alle grupper og sett til autoklaving.
- Pakk utstyr til autoklaving og sett ved siden av autoklaven. Autoklaver når det er nok til å fylle en autoklav.
- "Pakk" utstyr til tørrsterilisering og sett i varmeskapet som brukes til tørrsterilisering. Sett i gang når det er en rimelig mengde utstyr.
- "Putte" gule og blå spisser, eppendorfrør og sett til autoklaving.
- Har du tid, sett gjerne ned fulle riskavfallsbøtter og saml sammen gjenglemt f. eks glassutstyr og rot omkring. Eventuelt vask rundt utstyr som elfo o.l.

En av ingeniørene følger alle den første uken som ordensmann, slik at alle får opplæring i bruk av autoklav, tørrsterilisator og vaskemaskiner.